

## MANUAL: PICKACHU PIKACHU NEW

### 4.-CONFIGURACION DE DIP SWITCH

#### SW1\*

SW1		1	2	3	4	5	6	7	8
MUSICA	NO	ON							
	SI	OFF							
PROBABILIDAD	5:1		ON						
	1:1		OFF						
CONFIGURAR MONEDA	50			ON	ON				
	5			ON	OFF				
	25			OFF	ON				
DIFICULTAD DOBLAJE	1			OFF	OFF				
	65%					OFF	OFF		
	75%					ON	OFF		
	85%					OFF	ON		
DIFICULTAD DE JUEGO	90%					ON	ON		
	65%							OFF	OFF
	75%							ON	OFF
	85%							OFF	ON
	90%							ON	ON

#### 1.-AUDITORIA

PRECIONAR K0 Y ENCIENDA LA MAQUINA (CON EL BOTON DE INICIO CAMBIE DE PUNTO.)

PUNTO	DESCRIPCION
...0...	GANANCIA
...1...	CREDITOS JUGADOS
...2...	CREDITOS GANADOS
...3...	APUESTA EN DOBLAJE
...4...	GANANCIA EN DOBLAJE

#### 2.-RESETEO DE LA MAQUINA

PRESIONA K0 Y K1 AL MISMO TIEMPO Y ENCIENDA LA MAQUINA.

#### 3.-SACAR EL DINERO

PRESIONAR K1 Y K3 AL MISMO TIEMPO Y ENCENDER LA MAQUINA.

\*CON LOS BOTONES DE FLECHA IZQUIERDO Y DERECHO AUMENTAS Y DISMINUYES EL MONTO DESEADO.

SOLO PRESIONA EL BOTON DE PAGAR Y LISTO.

#### 5.-CODIGOS DE ERROR

DIGITO	DESCRIPCION
...01...	ERROR DE MONEDERO
...02...	ERROR DE HOOPER
...08...	50000 PASADOS RESETEAR
...09...	200000 PASADOS RESETEAR
...03...	RESETEAR
...30...	DATOS DE RAM ERRADOS RESETEAR

\*LOS MARCADOS CONFIGURACION RECOMENDADA